



## AIRWIBE XTR

### **Handbuch des Dosierpumpe AIRWIBE XTR**

1. Befestigen Sie eine Patrone auf dem transparenten Rohr
2. Gerät einschalten
3. Messgerät auf null setzen , indem Sie die "Start"
4. Stellen Sie set flow rate
5. Drücken Sie "Enter"
6. Regulieren Sie die Pfeiltasten dem Saugabsatz zu 8 l / min. auf dem Bildschirm
7. Mit "Enter" bestätigen
8. Stellen Sie die Dauer von Entnahme auf 08 Stunden mit den Pfeiltasten.
9. Verschieben Sie von Stunden auf Minuten mit der Taste "Select"
10. Wenn die Zeit eingestellt ist, bestätigen Sie mit "Enter"
11. Die Pumpe beginnt die Messung "Sampling" wird angezeigt
12. Auf dem Display wird die Abtastzeit auf der rechten Einstellung angezeigt und links die laufende Amtszeit
13. Einmal dass die Entnahme, zu beenden ist der Pumpe zeigt die Anzeige "Sampling beendet" mit die Dauer der Entnahme.